WinBook WM シリーズ BIOS セットアップ マニュアル

BIOS セットアッププログラムについて

BIOS セットアッププログラムとはパソコンの BIOS 設定を確認したり、変更するためのプログラムです。本機では AMI BIOS を使用しています。セットアッププログラムは、マザーボード上のフラッシュメモリに格納されているため、いつでも実行できます。

BIOS セットアッププログラムで定義する設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域のメモリに格納されています。このメモリはマザーボードに搭載されたバッテリーによって保存されているため、パソコンの電源を切ったり、リセットしてもメモリの内容が消えることはありません。パソコンが起動するたびに設定のチェックを行い、CMOS RAM 内の情報と、実際のハードウェア設定に違いが見つかれば、セットアッププログラムを実行するよう要求してきます。

注意

BIOS の設定を間違うと、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。BIOS 設定の際には細心のご注意をしてください。また、ご理解できない場合は BIOS の設定を変更しないことをお勧めします。

********E***

- ·BIOS 設定を変更する場合、あとで参照できるよう現在の設定をメモしておくことをお勧めします。
- ・実際に表示されるメニューは、パソコンに接続されているハードウェアや環境により、多少異なる場合があります。

BIOS セットアッププログラムに入るには

- 1. 本機の電源を入れると"SOTEC"ロゴが表示されるので、その画面が切り替るまでに[F2]キーを押して〈ださい。キーを押すのが遅れると、Windows が起動します。
- 2.BIOS セットアッププログラムに入ると、【セットアップメニュー】が表示されます。メニュー画面の最下部には、使用可能なキーの一覧が表示されます。

セットアップ画面の最上部のメニューバーから使用できるメニュー

メニュー画面	説 明
Main	ハードウェアコンポーネントにリソースを割り当てます。
Advanced	チップセットを介して使用できる、高度な機能を指定します。
Security	パスワードとセキュリティ機能を指定します。
Power	電力管理機能を指定します。
Boot	起動オプションと電源制御を指定します。
Exit	変更を保存、または廃棄します。

メニュー画面で使用できるファンクションキー

セットアップキー	説 明
[F1]	現在の項目のヘルプ画面を表示します。
[Esc]	メニューを終了します。
[]または[]	別のメニュー画面を選択します。
[]または[]	カーソルを上下に移動します。
[F10]	現在の値を保存し、セットアップを終了します。
[Enter]	コマンドを実行したり、サブメニューを選択します。

ヘルプウィンドウ

各メニューの右側のフィールドヘルプウィンドウに、現在選択しているフィールドのヘルプが表示されます。また、どのメニューにおいても、[F1] キーを押すと総合的なヘルプが表示されます。

BIOS セットアッププログラムメニュー

Main メニュー

CPU やメモリの情報を見たり、システムの日付や時刻、フロッピーのオプション、IDE デバイスの設定を行います。

機 能	オプション	説 明
BIOS Information	オプションなし	-
BIOS Version	オプションなし	BIOS のバージョンを表示します。
KBC Version	オプションなし	KBC のバージョンを表示します。
Build Date	オプションなし	BIOS の作成日を表示します。
Processor	オプションなし	-
Туре	オプションなし	搭載しているプロセッサの種類を表示しま
		す。
Speed	オプションなし	搭載しているプロセッサの速度を表示しま
		す。
System Memory	オプションなし	-
Size	オプションなし	システムメモリの量を表示します。
System Time	時/分/秒	現在の時刻を指定します
System Date	月/日/年	現在の日付を指定します。

Advanced メニュー

チップセットを介して使用できる高度な機能を設定します。

機能	オプション	説 明
IDE Configuration	オプションなし	IDE Configuration サブメニューが表示されま
(サブメニュー)		す。

IDE Configuration サブメニュー

IDE デバイスサブメニューでは、次の IDE デバイスの選択をします。

機 能	オプション	説 明
Primary IDE Master	オプションなし	Primary IDE Master サブメニューが表示され
(サブメニュー)		ます。
Secondary IDE Master	オプションなし	Secondary IDE Master サブメニューが表示
(サブメニュー)		されます。

Primary IDE Master/Secondary IDE Master サプメニュー

接続されている IDE デバイスの状態を表示します。

機 能	オプション	説 明
Device	オプションなし	機器のタイプが表示されます。
Vendor	オプションなし	機器の装置名が表示されます。
Size	オプションなし	機器の容量を表示します。
LBA Mode	オプションなし	LBA モードの状態を表示します。
Block Mode	オプションなし	Block モードの状態を表示します。
PIO Mode	オプションなし	PIO モードの状態を表示します。
Async DMA	オプションなし	非同期 DMA モードの状態を表示します。
Ultra DMA	オプションなし	Ultra DMA モードの状態を表示します。
S.M.A.R.T.	オプションなし	ハードドライブの自己診断機能(S.M.A.R.T.)
		が使用可能か表示します。

3

Security メニュー

パスワードとセキュリティ機能を設定します。

くとしてコップが成形を改定しより。		
オプション	説 明	
オプションなし	スーパーバイザーパスワードの設定状況を	
	表示します。	
オプションなし	ユーザーパスワードの設定状況を表示しま	
	す。	
パスワードには、最	スーパーバイザーパスワードを指定します。	
大で6文字の英数字		
が使用できます。		
No Access	ユーザーモードの制限事項を指定します。	
View Only	No Access(アクセス禁止)、View Only(閲覧	
Limited	のみ)、Linmited(制限つき)、Full Access(無	
Full Access	制限)から選択します。	
パスワードには、最	ユーザーパスワードを指定します。	
大で6文字の英数字		
が使用できます。		
オプションなし	ユーザーパスワードを消去します。	
Enable	ウィルス保護のため、ハードディスクのブート	
Disabled	セクターをプロテクトします。	
	オプションなし オプションなし パスワードには、最大で 6 文字の英数字が使用できます。 No Access View Only Limited Full Access パスワードには、最大で 6 文字の英数字 が使用できます。	

[スーパーバイザーパスワード] と[ユーザーパスワード] の両方を設定する場合、最初にスーパーバイザーパスワードを設定して〈ださい。一度両方のパスワードを設定すれば、スーパーバイザーパスワードかユーザーパスワードのどちらかを入力することで、セットアッププログラムに入ったり、パソコンを使用したりできるようになります。

パスワードの保管について

入力したパスワードは覚えておくか、必ずメモしておくようにしてください。パスワードを忘れると、次に電源を入れたときにパソコンが使えなくなります。また、セットアッププログラムに入ることもできなくなります。

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを設定した場合の動作を示します。

アイ・アイ・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・			
機 能	オプション	スーパーバイザーの	両 方
		み	
スーパーバイザーモード	すべてのオプションを変	变更可能	
ユーザーモード	すべてのオプションを	N /A	限定された数のオプ
	変更可能		ションを変更可能
起動中のパスワード	なし	スーパーバイザー	スーパーバイザー
セットアッププログラムに			またはユーザー
入るためのパスワード			

パスワードを削除、または変更

現在のパスワードを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。

- 1 Security メニューの Change User Password (ユーザーパスワードの設定)、または Change Supervisor Password (スーパーバイザーパスワードの設定)で、[Enter] キーを押します。
- 2 何も入力せずに、[Enter] キーを押します。

Power メニュー

電源管理機能を設定します。

= := ::		
機能	オプション	説 明
Power Button Function	·On/Off	電源ボタンを押した時の動作を設定します。
	·Suspend	

Boot メニュー

起動機能と起動順序を設定します。

機 能	オプション	説 明
Boot Device Priority	オプションなし	起動デバイス設定サブメニューが表示され
(サブメニュー)		ます。

起動デバイス設定サブメニュー

起動機能と起動順序を設定します。

到1次形でに到1点77,61次だしる		
機 能	オプション	説 明
1st Boot Device	· Removable Dev.	使用可能なデバイスから起動順序を指定し
2nd Boot Device	·CD/DVD	ます。
3rd Boot Device	· Hard Drive	起動順序を指定するには、
4th Boot Device	·Realtek Boot Agent	1.[] または[] キーで起動デバイスを
	· Disabled	選択します。
		2.[Enter]キーを押し、 デバイス[] または
		[] キーで選択し、[Enter]キーを押しま
		す。
		オペレーティングシステムは、各起動デバイ
		スにそれがリストされている順序でドライブレ
		ターを割り当てます。 デバイスの順序を変更
		すると、ドライブレターの割り当ても変更され
		ます。

Exit メニュー

セットアッププログラムの終了、変更の保存、デフォルト設定の読み込みや保存を行います。

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
機 能	説 明
Save Changes and Exit	セットアップを終了し、変更を CMOS RAM に保存します。
Discard Changes and Exit	セットアップで行ったすべての変更を保存しないで終了します。
Discard Changes	セットアップで行ったすべての変更を保存する前の状態に戻します。
Load Optimal Defaults	すべてのセットアップオプションに対してデフォルト値を読み込みま
	す。